

Bedienungsanleitung

HT 322 S

(Abisolierwerkzeug)



Beschreibung:

Das HT 322 S ist ein Abisolierwerkzeug für standard RG 11 (Isolierung ca. 10 mm) Koaxialkabel. Die Anordnung des schwarzen Metallwinkels gewährleistet die Absetzlängen von Innenleiter und Abschirmung von jeweils 12 mm.

Die Messer des Werkzeuges sind für RG 11 voreingestellt und brauchen nicht eingestellt werden.

Sollten Kabeltypen mit einem kleineren oder größeren Durchmesser abgesetzt werden können die Messer des HT 322 S mit Hilfe des mitgelieferten Imbusschlüssel (befindet sich an der geriffelten Unterseite des Werkzeuges) eingestellt werden.

Für Kabel mit einem kleinen Durchmesser werden die Stellschrauben im Uhrzeigersinn gedreht. Für Kabel mit einem größeren Durchmesser werden die Stellschrauben entgegen des Uhrzeigersinnes gedreht. Vorgang mit allen Stellschrauben solange wiederholen bis das Kabel zufriedenstellend abgesetzt ist.

Bedienungsanleitung:

1. Öffnen sie das Werkzeug indem sie die geriffelte Unterseite nach oben drücken.
2. Legen sie das abzusetzende Kabel auf den Messerblock und schieben es bündig bis an den schwarzen Metallwinkel.
3. Schließen sie nun das Werkzeug indem sie den Druck auf die Unterseite beenden.
4. Schieben sie ihren Zeigefinger in dem sich am hinteren Ende des Werkzeuges befindlichen Fingerring.
5. Drehen sie das Werkzeug 3 - 5 mal im Uhrzeigersinn um das Kabel. Durch die Drehbewegungen wird das Kabel auf die gewünschten Masse abgesetzt.
6. Öffnen sie das Werkzeug und entfernen die abgesetzte Isolierung und das Dielektrikum. Prüfen sie ob sich noch Klebstoff am Innenleiter befindet und entfernen diesen ggf.

Bedienungsanleitung

HT 322 S

(Abisolierwerkzeug)



Länge: 11,0 cm
Höhe: 4,0 cm
Breite: 2,2 cm
Gewicht: 26 g
Bestell Nr. : HT 322 S

HT 322 S Oberseite



Fingerring

Stellschrauben

Imbusschlüssel

HT 322 S Unterseite



HT 322 S
Metallwinkel